

Инструкция по эксплуатации колонки беспроводной с модулем широкополосной передачи данных ElectroLux Mini Beat.

Мы благодарим вас за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от ElectroLux, который, мы надеемся, доставит вам много радости в будущем. ElectroLux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте www.home-comfort.com

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать колонку и наслаждаться ее преимуществами. Мы гарантируем, что она сделает вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

Адреса сервисных центров вы можете найти на сайте: www.home-comfort.com или у вашего дилера.

Содержание

Введение.....	3
Комплектация.....	3
Краткое описание.....	3
Меры предосторожности.....	4
Работа с устройством.....	5
Технические характеристики.....	7
Уход.....	7
Гарантия.....	8
Срок службы прибора.....	8
Транспортировка и хранение.....	9
Утилизация.....	9
Дата изготовления.....	9
Сертификация.....	10



Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:

В тексте данной инструкции колонка беспроводная с модулем широкополосной передачи данных может иметь следующие технические названия: колонка, изделие, прибор, устройство и пр.

Введение


Беспроводная колонка с модулем широкополосной передачи данных — это компактный девайс для усиления громкости звука воспроизводящего устройства и проигрывания аудиофайлов. Её можно подключить к компьютеру, аудиосистеме, смартфону и практически к любому гаджету по соединению Bluetooth. Беспроводная колонка Electrolux Mini Beat может быть установлена в соответствующий разъем накопительного электрического водонагревателя Electrolux SmartInverter, так и работать отдельно от него.

Комплектация

Беспроводная колонка с модулем широкополосной передачи данных 1 шт.
Провод для зарядки тип Type C 1 шт.
Инструкция пользователя 1 шт.

Краткое описание

1. Индикатор.
2. Отверстие динамика.
3. Кнопка питания.
4. Разъем R-Socket для зарядки от водонагревателя Electrolux SmartInverter.
5. Заглушка для разъема R-Socket.
Для осуществления зарядки необходимо достать заглушку из разъема.
6. Гнездо для зарядки.



Меры предосторожности

- ▶ не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников тепла и нагревательных элементов;
- ▶ оберегайте устройство от воздействия влаги, дождя, прямых солнечных лучей;
- ▶ предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски;
- ▶ не допускайте попадания внутрь устройства инородных предметов;
- ▶ не размещайте источник открытого пламени вблизи или на корпусе колонки;
- ▶ не размещайте устройство на нестабильных или неровных поверхностях;
- ▶ используйте только оригинальные аксессуары;
- ▶ не используйте устройство после падений, а также при наличии видимых повреждений

При обнаружении любых сбоев в работе необходимо незамедлительно выключить устройство и отключить от шнура питания и обратиться в сервисный центр. Прослушивание музыки на высокой громкости может навредить вашему слуху.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Для продолжительного срока службы прибора рекомендуется использовать при температурах от 15 °C до 35 °C.

Работа с устройством

Первое подключение

Нажмите и держите кнопку питания в течение 3 секунд, устройство включится и автоматически перейдет в режим обнаружения, раздастся звуковой сигнал и индикатор начнет мигать красно-синим цветом. Затем в разделе «Настройки» вашего устройства выберите Bluetooth, в меню устройства выберите Electrolux Mini Beat и следуйте инструкциям на экране.

Автоматическое подключение

Устройство автоматически подключится к последнему подключенному устройству. Если соединения не будет установлено, устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в режим обнаружения.



ВАЖНО!

К устройству нельзя подключиться, пока не разорвано текущее соединение.

Повторное подключение

После включения устройства нажмите 2 раза на кнопку питания для входа в режим подключения.

Ответ на звонок

При поступлении звонка на подключенный смартфон вы сможете ответить на него, нажав на кнопку питания на колонке. Повторное нажатие на кнопку питания завершит звонок.

Оповещение о низком заряде аккумулятора

При низком заряде аккумулятора индикатор будет мигать красным цветом и будет раздаваться звуковой сигнал. Подключите устройство к источнику питания.



ВАЖНО!

Если после включения устройство не будет подключено к смартфону (планшету и т.д.), то оно будет выключено автоматически.

Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания через USB-кабель или вставьте колонку в соответствующий разъем в водонагревателе Electrolux SmartInverter, во время зарядки световой индикатор будет гореть красным, когда аккумулятор будет полностью заряжен индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено оставлять заряжающееся устройство без присмотра и допускать попадание воды на устройство или элементы зарядки.

Технические характеристики

Совместимость:	Android 4.0 и выше, IOS 7.0 и выше
Мощность звука:	2 Вт
Встроенный микрофон:	Есть
Диапазон воспроизводимых частот:	85–20000 Гц
Искажение:	THD <5%
Сопротивление:	4 Ом
Чувствительность:	53 дБ
Тип подключения:	Bluetooth
Радиус действия:	5 м
Тип аккумулятора:	Li-ion (аккумулятор несъемный)
Объем аккумулятора (mAh):	300
Входные интерфейсы:	Type USB C, R-Socket (спецразъем для зарядки от водонагревателя +5V 200 mA)
Беспроводные интерфейсы:	Bluetooth 4.0
Время зарядки:	2 ч
Время автономной работы:	до 4 ч
Шумоподавление:	CVC6.0
Материал корпуса:	Алюминий
Класс пылевлагозащиты:	IP65

Уход

Для чистки устройства используйте исключительно мягкую сухую или слегка влажную ткань. Воздействие химических веществ может повредить внешнее покрытие устройства.

Гарантия

Гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев на изделие и 6 (шесть) месяцев на аккумуляторную батарею. В гарантийное обслуживание входит ремонт или замена вышедших из строя элементов колонки не по вине пользователя, в течение гарантийного периода, на территории РФ, при условии эксплуатации изделия согласно настоящего руководства.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: 8-800-500-07-75

По России звонок бесплатный, круглосуточно 24/7/365.

e-mail: customer@home-comfort.ru

Адрес в интернете: www.home-comfort.com

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате вскрытия, переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 2 (два) года при условии личного (не коммерческого) использования и соблюдения соответствующих правил по эксплуатации.

Транспортировка и хранение

Изделия в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с колонками внутри транспортного средства. Транспортирование и штабелирование производить в соответствии с манипуляционными знаками указанными на упаковке. Колонки должны храниться в упаковке изготовителя в условиях хранения от плюс 1 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 80% при 25 °С).

Утилизация

По окончании срока службы колонку следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на коробке.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

СИА «Грин Трейс»

ЛВ-1004 Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21.

E-mail: info@greentrace.lv

SIA «Green Trace»,

LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо в РФ:

ООО «Ай. Эр. Эм. Си.»

119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, кабинет 14

Тел./факс: +7 (495) 2587485 e-mail: info@irmc.ru

Сделано в Китае.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

Только для продажи в России, Украине, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии и странах СНГ.



Electrolux

EAC



CE

IP65

www.home-comfort.com

Спецификация, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Electrolux



Инструкция по эксплуатации

Колонка беспроводная с модулем
широкополосной передачи данных
Mini Beat